

DIGIPLEX EVO

Guide de référence rapide de l'utilisateur

VOYANT C.A.

Allumé= alimentation en c.a.
Éteint = panne d'alimentation

VOYANT D'ÉTAT

Lorsque vert :
Allumé= zones fermées
Éteint = zones ouvertes
Clignote = délai de sortie

Lorsque rouge :
Allumé= secteurs armés
Éteint = secteurs désarmés
Clignote = alarme



Clavier ACL

L'écran ACL guide l'utilisateur à l'aide de messages détaillés.

Utiliser les flèches de défilement pour faire défiler le menu ou les options.

Appuyer sur la touche de fonction directe correspondante pendant 2 secondes pour accomplir une action sans entrer le code d'accès.

[EFFAC.] = Efface l'entrée de données actuelles ou retourne à l'étape précédente.

[ENTRÉE] = Sauvegarde les données actuelles et quitte le menu courant.

COMMENT ARMER

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]** et ensuite :

Armement régulier : Appuyer sur la touche **[ARMER]**
(armement de tout le secteur lorsque toutes les zones sont fermées).

Armement forcé : Appuyer sur la touche **[EXC.AUTO]**
(armement de tout le secteur sans attendre que toutes les zones soient fermées).

Armement partiel : Appuyer sur la touche **[PARTIEL]**
(armement du périmètre du secteur seulement, permettant ainsi à l'utilisateur de demeurer dans le secteur protégé).

Armement instantané : Appuyer sur la touche **[5]**
(même armement que le mode Partiel, mais une alarme est instantanément générée lors de l'ouverture de zones).

2. Sélectionner le secteur désiré ou appuyer sur la touche **[0]** pour tous les secteurs.

COMMENT DÉSARMER

Pour désarmer lors de l'entrée :

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
2. Sélectionner le(s) secteur(s) s'il y a lieu.

Pour désarmer à partir d'un périmètre :

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**, puis appuyer sur la touche **[DÉSARM.]**.
2. Sélectionner le(s) secteur(s) s'il y a lieu.

TOUCHES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou audible à l'entreprise de sécurité, appuyer sur une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 2 secondes.

Type d'alarme de panique	Combinaison de touches
Police	Touches [1] et [3]
Médicale	Touches [4] et [6]
Incendie	Touches [7] et [9]

CONTOURNEMENT DE ZONES

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée une fois que le secteur correspondant est armé :

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
2. Appuyer sur la touche **[EXCL.]**.
3. Utiliser les touches **[▲]** ou **[▼]** pour faire défiler les zones, puis appuyer sur **[EXCL.]** une fois que la zone désirée s'affiche à l'écran.
4. Appuyer sur **[ENTRÉE]** pour sauvegarder et quitter.

Certaines fonctions énumérées dans ce Guide de référence rapide doivent être activées par l'installateur. Nous recommandons de soumettre ce système à un essai une fois par semaine. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur approprié.



AFFICHAGE DE LA MÉMOIRE D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes générées pendant la dernière période d'armement :

1. Appuyer sur la touche **[MEM.]**.
Toutes les zones violées pendant la dernière période d'armement défilent à l'écran.
2. Appuyer sur **[EFFAC.]** pour quitter.