


# Tableau de piles de rechange pour la série sans fil 5800



| Produit           | Type de pile                | Produit                | Type de pile          |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5800COMBO         | CR123 (Qté 4)               | 5816MNM                | CR123                 |
| 5800CO            | CR123                       | 5816OD                 | AA au Lithium (Qté 2) |
| 5800FLOOD         | CR123                       | 5817XT                 | CR123                 |
| 5800MICRA         | CR1620 pile bouton          | 5817CBXT               | CR123                 |
| 5800MINI          | CR2032 pile bouton          | 5818                   | CR123                 |
| 5800PIR-RES       | CR123                       | 5818MNL                | AAA au lithium*       |
| 5800PIR           | CR123                       | 5819                   | CR123                 |
| 5800PIR-COM       | CR123                       | 5819S                  | CR123                 |
| 5800PIR-OD        | AA au lithium (Qté 4)       | 5819WHS                | CR123                 |
| 5800RPS           | CR1620 pile bouton          | 5819BRS                | CR123                 |
| 5800SS1           | CR2                         | 5820L                  | AAA au lithium*       |
| 5800WAVE          | WALYNX-RCHB-SC              | 5821                   | CR123                 |
| 5801              | CR123                       | 5822T                  | CR123                 |
| 5802              | CR1/3N (non remplaçable)    | 5827                   | Alcaline de 9 volts   |
| 5802MNM           | CR2032 pile bouton          | 5828V                  | Alcaline AA (Qté 3)   |
| 5802WXT/5802WXT-2 | CR2032 pile bouton          | 5839                   | au lithium de 9 volts |
| 5804              | CR2025 pile bouton          | 5853                   | CR123 (Qté 2)         |
| 5804BD            | CR2430 (Qté 2)              | 5869                   | CR123                 |
| 5804BDV           | CR2430 (Qté 2)              | 5870API-WH             | CR2                   |
| 5804Watch         | CR2025 pile bouton          | 5870API-GY             | CR2                   |
| 5805-6            | CR2032 pile bouton          | 5878                   | CR2032 pile bouton    |
| 5806              | Alcaline de 9 volts (Qté 2) | 5890                   | CR123 (Qté 2)         |
| 5806W3            | CR123                       | 5890PI                 | CR123 (Qté 2)         |
| 5808              | CR123 (Qté 2)               | 5894PI                 | CR123 (Qté 3)         |
| 5808LST           | CR123 (Qté 2)               | 5897-35                | CR123 (Qté 4)         |
| 5808W3            | CR123                       | 5898                   | AA au lithium (Qté 4) |
| 5809SS            | CR123                       | LYNX Plus / LYNX Touch | LYNXRCHKIT-HC         |
| 5815/5815WG       | CR123                       |                        | LYNXRCHKIT-SC         |
| 5816              | CR123                       |                        | LYNXRCHKIT-SHA        |



- Sauf indication, les quantités sont d'une pile par produit.
- Reportez-vous aux instructions du produit pour les marques de pile approuvées.

\*La pile au lithium est recommandée. Toutefois, la pile alcaline fonctionne également, mais avec une courte durée de vie.