



**Systeme de sécurité tout en un Radio MAGELLAN
Centrale MG6250
Version 1.0**

GUIDE DES SECTIONS DE PROGRAMMATION



P ▲ R ▲ D O X™

Sommaire

Programmation des zones

Valeurs de définition de zone.....	3
Définissez vos zones.....	6
Modèles de définition personnalisée de zone.....	7

Options des PGM.....7

Programmation des télécommandes.....8

Numéros de série des télécommandes.....	8
Assignation des boutons des télécommandes.....	8
Programmation des télécommandes.....	9
Options des télécommandes.....	10
Étiquettes utilisateurs.....	10

Options de supervision

Options de supervision des claviers radio.....	11
Options de supervision du répéteur radio.....	11
Options de supervision des sirènes radio.....	11
Options du répéteur radio.....	11

Cartes SIM.....13

Programmation des rapports au PC de

Télésurveillance.....13

Numéro de téléphone du PC de surveillance.....	13
Format de rapport.....	14
Numéro de compte de télésurveillance.....	14

Codes de rapport.....14

Codes de rapport d'armement.....	14
Codes de rapport de désarmement /désarmement après alarme/annulation d'alarme.....	14
Codes de rapport d'armement spécial.....	14
Codes de rapport de désarmement spécial.....	14
Codes de rapport d'alarme / d'alarme incendie.....	15
Codes de rapport de fin d'alarme / de fin d'alarme incendie	16
Codes de rapport d'alarme spéciale.....	16
Codes de rapport d'autoprotection de zone.....	17
Codes de rapport de fin d'autoprotection de zone.....	18
Codes de rapport spéciaux.....	19
Codes de rapport de trouble système.....	19

Codes de rapport de fin de trouble système.....	19
Codes de rapport défaut de zone / fin de défaut de zone.....	20
Codes de rapport défaut de PGM / fin de défaut de PGM.....	20
Codes de rapport défaut de clavier radio / fin de défaut de clavier radio.....	20
Codes de rapport défaut de répéteur radio / fin de défaut de répéteur radio.....	20
Codes de rapport défaut de sirène radio / fin de défaut de sirène radio.....	20

Programmation du système.....21

Options d'armement / désarmement.....	21
Options des modules radio.....	22
Options du composeur.....	22
Minuteries du système.....	23

Passage automatique à l'heure d'été.....24

Codes pays.....	24
-----------------	----

Programmation des partitions.....25

Options des partitions.....	25
Temporisations des partitions.....	25
Horaire d'armement automatique des partitions.....	25

Programmation des utilisateurs.....26

Verrouillage installateur.....	26
Options d'utilisateurs.....	26

Connexion de l'installateur au logiciel.....26

Description des événements de la MG6250.....27

Événements non reportables / Non sauvegardés.....	27
Événements non reportables / Sauvegardés.....	27
Événements reportables / Sauvegardés.....	29

Entrer les informations.....32

Valeurs décimales et hexadécimales.....	32
Caractères Spéciaux.....	32

Ce qu'il faut savoir

A propos de ce guide de programmation

La centrale radio tout en un MG6250 peut aussi bien être programmée via les menus que via la méthode basée sur les sections telle que décrite dans ce manuel. Pour une approche complète de la méthode de programmation via les menus, se référer à la notice correspondante. Ce guide contient une liste de sections programmables et des informations de programmation supplémentaires qui ne se retrouvent pas dans le guide des menus de programmation. Il vous faut donc utiliser ces deux guides en complément l'un de l'autre lors de l'installation et de la programmation de votre centrale MG6250.

Code Installateur

Pour entrer en mode de programmation, entrer le code installateur (par défaut **0000/000000**). Ce mode vous permet de programmer toutes fonctions et les options de la centrale, sauf les codes utilisateurs. Le code installateur peut se composer de 4 chiffres ou 6 chiffres. Pour changer le code installateur, se référer au Guide de programmation.

Code de maintenance

Similaire au code installateur, le code de maintenance permet d'entrer en mode de programmation et de régler toutes les sections, sauf les codes utilisateurs et les paramètres de transmission. Seul le code installateur permet d'accéder à ces sections. Puisqu'aucun code n'est réglé par défaut, se référer à la section codes du système du guide de programmation.

Code maître du système

Le code maître du système (réglé par défaut **1234/123456**) permet d'utiliser toute méthode d'armement et de programmer les codes d'utilisateurs. Se référer à la section codes du système du guide de programmation pour changer le code maître par défaut.

Réinitialisation

Pour réinitialiser le système (reset) à ses paramètres d'usine, appuyer simultanément sur les boutons * et # lors du démarrage de la centrale, ou passer par la section **[9000]**. Pour plus d'informations, se référer au paragraphe Section de réinitialisation de la MG6250.

Mode de démonstration

Le mode de démonstration permet une visualisation rapide des fonctionnalités visuelles et audio de la centrale MG6250. Une fois entrée en mode de démonstration, la centrale lance un assortiment de ses fonctions : musique de démarrage et de bienvenue, leds clignotantes et échantillons de ses sonneries et tonalités. Le mode de démonstration n'est accessible que par le code maître et s'obtient en effectuant la séquence suivante :

Menu>08-SYSTEME PARAM>Entrer Code>12-Mode Démo

Entrer en mode de programmation

Pour entrer en mode de programmation, suivre les étapes suivantes :

- 1- Appuyez sur la touche **0** pendant 1 seconde
- 2- Entrez le code installateur (par défaut **0000/000000**)
- 3- Entrez la section à 4 chiffres que vous souhaitez programmer
- 4- Entrez les données requises et notez vos réglages sur les feuilles de travail incluses dans ce guide
- 5- Appuyez sur la touche ***** pour effacer les données ou pour reculer d'une étape. Appuyez sur la touche **#** pour enregistrer vos changements.

Attention : Pour entrer en mode de programmation, toutes les zones doivent être désarmées et le mode StayD doit être désactivé.

Saisie et affichage des données

Pour entrer des données en mode de programmation, il existe deux méthodes :

Méthode de programmation par saisie de données

Une fois entré en mode de programmation, certaines sections nécessiteront la saisie de valeurs décimales entre 000 et 255. D'autres sections nécessiteront l'entrée de valeurs hexadécimales entre 0 et F. Les données requises seront clairement indiquées dans ce guide. Lors de la saisie du dernier chiffre dans une section, la centrale MG6250 enregistre et avance automatiquement à la section suivante. Consulter la section Tableau de programmation décimale et hexadécimale pour de plus amples informations sur les différentes touches et leurs valeurs décimales et hexadécimales équivalentes.

Méthode de programmation par choix d'options

Une fois entré dans certaines sections, huit options seront affichées. Chaque option de 1 à 8 représente une fonction spécifique. Pour activer l'option, appuyer sur la touche correspondant à l'option désirée et le numéro de l'option s'affichera sur l'écran LCD. Cela signifie que l'option est activée. Appuyez à nouveau sur la touche correspondant à l'option en question et son chiffre s'éteindra sur l'écran LCD (* apparaît à la place), ce qui signifie que l'option est désactivée. Appuyez sur la touche * pour éteindre toutes les options à la fois. Lorsque les options sont réglées, appuyez sur la touche # pour enregistrer et passer à la section suivante.

Tableau de programmation décimale et hexadécimale

Certaines sections peuvent nécessiter la saisie d'une ou plusieurs valeurs hexadécimales. Se référer à la table 1 pour une description des valeurs décimales et hexadécimales.

Table 1 : Valeurs décimales et hexadécimales

Touche	Valeur ou action
2	Valeur hexadécimale : A/B/C
3	Valeur hexadécimale : D/E/F
OFF	Efface les valeurs entrées
STAY	Bascule entre majuscules et minuscules
NUIT	Saisie des caractères spéciaux

Touches rapides pour l'installateur

Les touches rapides pour l'installateur offrent des raccourcis pour certaines actions sur le système. Se référer à la table 2 pour une description de ces touches rapides.

Pour accéder au mode touches rapides :

- 1- Appuyez sur la touche **0** pendant 1 seconde
- 2- Entrez le code installateur (par défaut **0000/000000**)
- 3- Appuyez sur la touche rapide correspondante

Table 2 Touches rapides pour l'installateur

Touche	Valeur ou action
OFF 	Rapport de test : Envoyer le test de code de rapport programmé à la section [1701] au PC de télésurveillance.
STAY 	Annulation Communication : Annule toute communication avec le logiciel PC ou le PC de télésurveillance jusqu'au prochain événement à rapporter.
NUIT 	Répondre au logiciel PC : Force la centrale à répondre à un appel entrant provenant du PC de télésurveillance via le logiciel PC.

Téléphone 	Appel Logiciel PC : Appelle le numéro de téléphone du PC programmé en section [1021] pour lancer une communication entre la centrale et un PC utilisant le logiciel PC.
Armer 	Mode test d'installation : Ce mode permet de tester les zones en forçant la sirène à émettre un signal dès qu'une zone est ouverte. Appuyer à nouveau sur ARM pour en sortir.
#	Réinitialisation des sorties : réinitialisation des toutes les sorties (filaire et radio) à leur état normal. L'état normal d'une sortie filaire est réglée par la section [2005].

Sections de réinitialisation de la MG6250

Table 3 Sections de réinitialisation de la MG6250

Section	Description
[9000]	Réinitialise toutes les sections programmables aux valeurs d'usine par défaut
[9001]	Réinitialise le code maître
[9002]	Désactive le module de Scan (efface les troubles module GPRS et Carte Sim)

Programmation des zones

Note : Si un matériel est assigné à une zone qui est déjà programmée, une zone radio effacera une zone filaire et prendra sa place.

Valeurs de définition de zones

Pour programmer les définitions de zone et assigner les options :

- 1- Appuyez sur la touche **0** pendant 1 seconde
- 2- Entrez votre code installateur ou votre code de maintenance
- 3- Entrez la zone à 4 chiffres que vous voulez programmer
- 4- Entrez la définition de zone à 2 chiffres (se référer à la table 4)
- 5- Assigner la partition (se référer à la table 5). Par défaut, toutes les zones sont assignées à la partition 1.
- 6- Sélectionnez ou désélectionnez les options de zone en utilisant les touches **1** à **8** (voir table 6 ou table 7)
- 7- Appuyez sur la touche **#** pour enregistrer et passer à la zone suivante. Répétez les étapes 3 à 6 pour toutes les zones suivantes.

Table 4 : Définitions de zone

Valeur d'entrée	Description	Type d'armement			
		OFF	Armement Partiel	Armement Nuit	Armement Complet
00	Désactivée (par défaut)	-	-	-	-
01	Délai d'entrée 1*	Désarmé	Délai d'entrée 1	Délai d'entrée 1	Délai d'entrée 1
02	Délai d'entrée 2*	Désarmé	Délai d'entrée 2	Délai d'entrée 2	Délai d'entrée 2
03	Délai d'entrée 1 (Arm.Complet)	Désarmé	Désarmé	Désarmé	Délai d'entrée 1
04	Délai d'entrée 2 (Arm.Complet)	Désarmé	Désarmé	Désarmé	Délai d'entrée 2
05	Suiveuse*	Désarmé	Suiveuse	Suiveuse	Suiveuse
06	Suiveuse (Arm. Nuit/Complet)	Désarmé	Désarmé	Suiveuse	Suiveuse
07	Suiveuse (Arm.Complet)	Désarmé	Désarmé	Désarmé	Suiveuse
08	Instantanée*	Désarmé	Instantanée	Instantanée	Instantanée
09	Instantanée (Arm. Nuit/Complet)	Désarmé	Désarmé	Instantanée	Instantanée
10	Instantanée (Arm.Complet)	Désarmé	Désarmé	Désarmé	Instantanée
11	Incendie Instantanée*	-	-	-	-
12	incendie reportée*	-	-	-	-
13	Incendie Instantanée silencieuse*	-	-	-	-
14	incendie reportée silencieuse*	-	-	-	-
15	24 heures buzzer*	-	-	-	-
16	24 heures effraction*	-	-	-	-
17	24 heures agression*	-	-	-	-
18	24 heures gaz*	-	-	-	-
19	24 heures chaleur *	-	-	-	-
20	24 heures inondation *	-	-	-	-
21	24 heures gel*	-	-	-	-
22	24 heures panique*	-	-	-	-
23	Suiveuse sans pré-alarme*	Désarmé	-	-	-
24	instantanée sans pré-alarme*	Désarmé	-	-	-
25	Serrure Marche/Arrêt*	-	-	-	-
26	Serrure Impulsionnelle*	-	-	-	-
27	Temporisation 1 (Arm. Nuit / Complet)	Désarmé	Désarmé	Délai d'entrée 1	Délai d'entrée 1
28	Temporisation 2 (Arm. Nuit / Complet)	Désarmé	Désarmé	Délai d'entrée 2	Délai d'entrée 2
29	Désarmée*	Désarmé	Désarmé	Désarmé	Désarmé
30-32	Pour un usage futur	-	-	-	-
33	Définition personnalisable 1	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser
34	Définition personnalisable 2	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser
35	Définition personnalisable 3	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser
36	Définition personnalisable 4	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser	à personnaliser

* : Ces définitions de zones peuvent être utilisées pour personnaliser les définitions personnalisables

- : Les définitions de zones restent les mêmes, quel que soit le type d'armement

⌘ : Attention : Ne pas utiliser ces définitions de zones pour une zone commune. La définition d'une zone commune suivra la définition relative au secteur qui obtiendra le niveau d'armement le plus bas. Le problème se pose si une zone commune suit un secteur armé en partiel et un secteur armé en complet : la définition de zone qui sera adoptée sera celle relative au mode d'armement le plus bas, soit le mode partiel. La zone sera considérée armée dans les 2 secteurs.

Table 5 : Assignement des partitions

Valeur d'entrée	Description
1	Assigner à la partition 1
2	Assigner à la partition 2
3	Assigner aux 2 partitions

Table 6 : Options de zone

Valeur d'entrée	Description	
1	Fermeture automatique de zone	
2	Zone contournable	
3	Supervision de zone RF	
6	Intellizone	
7	Transmission d'alarme retardée	
8	Zone Forcée	
Valeur d'entrée	Type d'alarme de zone	
4	5	
OFF	OFF	Alarme audible
ON	OFF	alarme silencieuse
OFF	ON	alarme pulsée
ON	ON	rapport seulement

Table 7 : Option d'interrupteur à clé

Valeur d'entrée	Type d'alarme de zone	
1	2	
OFF	OFF	Désarmement
ON	OFF	Armement Partiel
OFF	ON	Armement Nuit
ON	ON	Armement Complet
Valeur d'entrée	Description	
3	-	
4	Désarmement seulement si armé en mode Partiel	
5	Armement seulement	
6	-	
7	-	
8	-	

Définissez vos zones

Section	# de zone	Description	Définition de zone	Partition	Options de zone
[0001]	1		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0002]	2		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0003]	3		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0004]	4		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0005]	5		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0006]	6		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0007]	7		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0008]	8		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0009]	9		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0010]	10		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0011]	11		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0012]	12		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0013]	13		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0014]	14		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0015]	15		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0016]	16		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0017]	17		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0018]	18		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0019]	19		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0020]	20		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0021]	21		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0022]	22		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0023]	23		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0024]	24		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0025]	25		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0026]	26		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0027]	27		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0028]	28		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0029]	29		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0030]	30		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0031]	31		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0032]	32		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0033]	33		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0034]	34		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0035]	35		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0036]	36		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0037]	37		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0038]	38		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0039]	39		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0040]	40		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0041]	41		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0042]	42		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0043]	43		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0044]	44		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0045]	45		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0046]	46		/		1 2 3 4 5 6 7 8

[0047]	47		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0048]	48		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0049]	49		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0050]	50		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0051]	51		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0052]	52		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0053]	53		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0054]	54		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0055]	55		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0056]	56		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0057]	57		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0058]	58		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0059]	59		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0060]	60		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0061]	61		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0062]	62		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0063]	63		/		1 2 3 4 5 6 7 8
[0064]	64		/		1 2 3 4 5 6 7 8

Définitions de zones personnalisées

Note : Seules les définitions de zone marquées d'un * peuvent être utilisées pour les définitions de zones personnalisables

section	description	Désarmement	Partiel	Nuit	Complet
[0091]	Définition personnalisable 1	/ 0/0	/ 0/8	/ 0/8	/ 0/8
[0092]	Définition personnalisable 2	/ 0/0	/ 0/0	/ 0/8	/ 0/8
[0093]	Définition personnalisable 3	/ 0/0	/ 0/1	/ 0/8	/ 0/1
[0094]	Définition personnalisable 4	/ 0/0	/ 0/8	/ 0/8	/ 0/1

Option des sorties programmables

Option	Description	PGM1 [0341]		PGM2 [0342]		PGM3 [0343]		PGM4 [0344]		PGM5 [0345]		PGM6 [0346]		PGM7 [0347]		PGM8 [0348]	
		OFF	ON														
1	Temps de base de la sortie PGM (Désactiver = sec, Activer = min)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Supervision	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Supervision des PGM radio	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
4	Contrôle vocal	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
5	Usage futur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Usage futur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Usage futur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Usage futur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programmation des télécommandes						
Numéro de série des télécommandes						
Section	Télécommande	Numéro de série de la télécommande				
[0401]	RC1	/	/	/	/	/
[0402]	RC2	/	/	/	/	/
[0403]	RC3	/	/	/	/	/
[0404]	RC4	/	/	/	/	/
[0405]	RC5	/	/	/	/	/
[0406]	RC6	/	/	/	/	/
[0407]	RC7	/	/	/	/	/
[0408]	RC8	/	/	/	/	/
[0409]	RC9	/	/	/	/	/
[0410]	RC10	/	/	/	/	/
[0411]	RC11	/	/	/	/	/
[0412]	RC12	/	/	/	/	/
[0413]	RC13	/	/	/	/	/
[0414]	RC14	/	/	/	/	/
[0415]	RC15	/	/	/	/	/
[0416]	RC16	/	/	/	/	/

Assigner une télécommande

- 1- Entrez la section correspondant à la télécommande
- 2- Appuyer 2 fois sur n'importe quel bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer ou bien entrer manuellement le numéro de série.

Effacer une télécommande

- 1- Entrez la section correspondant à la télécommande
- 2- Entrer 000000

Assignement des boutons de la télécommande

Option	Description	Option	Description
0	Vide / Bouton désactivé	8	Activation de sortie PGM 3 (Groupe d'événement 10)
1	Désarmer	9	Activation de sortie PGM 4 (Groupe d'événement 11)
2	Arm.Partiel	A	Activation de sortie PGM 5 (Groupe d'événement 12)
3	Arm.Nuit	B	Activation de sortie PGM 6 (Groupe d'événement 13)
4	Arm.Complet	C	Panique 1
5	Activation du mode fenêtre (StayD)	D	Panique 2
6	Activation de sortie PGM 1 (Groupe d'événement 08)	E	Panique 3
7	Activation de sortie PGM 2 (Groupe d'événement 09)	F	Alarme Paramédicale

Programmation des télécommandes

		Télécommande REM3							
		PGM1 [9]	PGM2 [0]	PGM3 [x]	PGM4 [✓]	PGM5 [•]	PGM6 [•]	PGM 3&4 [x]+[✓]	PGM 5&6 [•]+[•]
Données par défaut		6	7	8	9	A	B	0	0
# Téléco	Section								
Tout	[0440]								
1	[0441]								
2	[0442]								
3	[0443]								
4	[0444]								
5	[0445]								
6	[0446]								
7	[0447]								
8	[0448]								
9	[0449]								
10	[0450]								
11	[0451]								
12	[0452]								
13	[0453]								
14	[0454]								
15	[0455]								
16	[0456]								
17	[0457]								
18	[0458]								

NOTE : Le bouton Désarmer n'est pas modifiable

		REM1/REM2/RAC1/RAC2/REM15			
		Arm.Complet 	PGM1 	PGM2 	Désarm.  + 
Données par défaut		4	6	7	0
# Téléco	Section				
Tout	[0440]				
1	[0441]				
2	[0442]				
3	[0443]				
4	[0444]				
5	[0445]				
6	[0446]				
7	[0447]				
8	[0448]				
9	[0449]				
10	[0450]				
11	[0451]				
12	[0452]				
13	[0453]				
14	[0454]				
15	[0455]				
16	[0456]				
17	[0457]				
18	[0458]				

Note : Quand la section [0440] est activée, la centrale recopie les valeurs enregistrées sur toutes les télécommandes

Options des télécommandes				
Section	Option de Rem3	Description	OFF	ON
[0481] REM3 #1 ↓ [0496] REM3 #16	1	Touche Directe pour pilotage de sortie	▲ Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	2	Touche directe pour désarmement	▲ Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	3	Usage Futur	-	-
	4	Usage Futur	-	-
	5	Usage Futur	-	-
	6	Usage Futur	-	-
	7	Usage Futur	-	-
	8	Usage Futur	-	-

Etiquettes Utilisateurs

Section	utilisateur	Etiquette
[0521]	1	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0522]	2	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0523]	3	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0524]	4	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0525]	5	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0526]	6	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0527]	7	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0528]	8	/ / / / / / / / / / / / / / / /
Section	utilisateur	Etiquette
[0529]	9	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0530]	10	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0531]	11	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0532]	12	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0533]	13	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0534]	14	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0535]	15	/ / / / / / / / / / / / / / / /
[0536]	16	/ / / / / / / / / / / / / / / /

Options de supervision

Options de supervision du Clavier sans Fil				
Section	Option	Description	OFF	ON
[0620]	1	Supervision Clavier radio 1	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	2	Supervision Clavier radio 2	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	3	Supervision Clavier radio 3	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	4	Supervision Clavier radio 4	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	5	Usage Futur	-	-
	6	Usage Futur	-	-
	7	Usage Futur	-	-
	8	Usage Futur	-	-

Options de supervision du Répéteur sans Fil				
Section	Option	Description	OFF	ON
[0720]	1	Supervision Répéteur radio 1	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	2	Supervision Répéteur radio 2	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	3	Supervision Répéteur radio 3	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	4	Supervision Répéteur radio 4	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	5	Usage Futur	-	-
	6	Usage Futur	-	-
	7	Usage Futur	-	-
	8	Usage Futur	-	-

Options de supervision de Sirène sans Fil				
Section	Option	Description	OFF	ON
[0720]	1	Supervision Sirène radio 1	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	2	Supervision Sirène radio 2	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	3	Supervision Sirène radio 3	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	4	Supervision Sirène radio 4	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	5	Usage Futur	-	-
	6	Usage Futur	-	-
	7	Usage Futur	-	-
	8	Usage Futur	-	-

NOTE : Pour annuler la supervision d'autoprotection, aller à la section [0800] et appuyer sur OK. La supervision de l'autoprotection est annulée pour 30 minutes.

Options du répéteur radio

Options	Affectation des zones	RPT1 [0721]		RPT2 [0741]		RPT3 [0761]		RPT4 [0781]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2	Répéteur Radio zone 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3	Répéteur Radio zone 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4	Répéteur Radio zone 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5	Répéteur Radio zone 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
6	Répéteur Radio zone 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7	Répéteur Radio zone 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
8	Répéteur Radio zone 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Options	Affectation des zones	RPT1 [0722]		RPT2 [0742]		RPT3 [0762]		RPT4 [0782]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2	Répéteur Radio zone 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3	Répéteur Radio zone 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4	Répéteur Radio zone 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

5	Répéteur Radio zone 13	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Répéteur Radio zone 14	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Répéteur Radio zone 15	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Répéteur Radio zone 16	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Options	Affectation des zones	RPT1 [0723]		RPT2 [0743]		RPT3 [0763]		RPT4 [0783]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 17	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Répéteur Radio zone 18	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Répéteur Radio zone 19	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
4	Répéteur Radio zone 20	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Répéteur Radio zone 21	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Répéteur Radio zone 22	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Répéteur Radio zone 23	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Répéteur Radio zone 24	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Options	Affectation des zones	RPT1 [0724]		RPT2 [0744]		RPT3 [0764]		RPT4 [0784]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 25	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Répéteur Radio zone 26	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Répéteur Radio zone 27	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
4	Répéteur Radio zone 28	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Répéteur Radio zone 29	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Répéteur Radio zone 30	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Répéteur Radio zone 31	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Répéteur Radio zone 32	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Options	Affectation des zones	RPT1 [0725]		RPT2 [0745]		RPT3 [0765]		RPT4 [0785]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 33	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Répéteur Radio zone 34	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Répéteur Radio zone 35	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
4	Répéteur Radio zone 36	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Répéteur Radio zone 37	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Répéteur Radio zone 38	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Répéteur Radio zone 39	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Répéteur Radio zone 40	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Options	Affectation des zones	RPT1 [0726]		RPT2 [0746]		RPT3 [0766]		RPT4 [0786]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 41	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Répéteur Radio zone 42	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Répéteur Radio zone 43	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
4	Répéteur Radio zone 44	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Répéteur Radio zone 45	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Répéteur Radio zone 46	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Répéteur Radio zone 47	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Répéteur Radio zone 48	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Options	Affectation des zones	RPT1 [0727]		RPT2 [0747]		RPT3 [0767]		RPT4 [0787]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Répéteur Radio zone 49	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	Répéteur Radio zone 50	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Répéteur Radio zone 51	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
4	Répéteur Radio zone 52	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Répéteur Radio zone 53	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Répéteur Radio zone 54	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Répéteur Radio zone 55	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Répéteur Radio zone 56	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Formats de transmission			
Section	# de téléphone	Format	Description
[1361]	1	/	Format de rapport Téléphone 1 :
			00 = Ademco lent
			02 = Ligne terrestre - Slient knight
			03 = Ligne terrestre - Sescoa
			04 = Ligne terrestre Ademco express
05 = Contact ID			
[1362]	2	/	Format de rapport Téléphone 2 :
			00 = Ademco lent
			02 = Ligne terrestre - Slient knight
			03 = Ligne terrestre - Sescoa
			04 = Ligne terrestre Ademco express
05 = Contact ID			

Numéro de compte de la station de surveillance				
Section	# de compte	Description		
[1401]	Compte # 1	/	/	/
[1402]	Compte # 2	/	/	/

Codes de rapport					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1601]	Armement utilisateur 01	/	[1602]	Armement utilisateur 05	/
	Armement utilisateur 02	/		Armement utilisateur 06	/
	Armement utilisateur 03	/		Armement utilisateur 07	/
	Armement utilisateur 04	/		Armement utilisateur 08	/
[1603]	Armement utilisateur 09	/	[1604]	Armement utilisateur 13	/
	Armement utilisateur 10	/		Armement utilisateur 14	/
	Armement utilisateur 11	/		Armement utilisateur 15	/
	Armement utilisateur 12	/		Armement utilisateur 16	/

Par défaut = FF

Codes de rapport Désarmement spécial / Désarmement après alarme / Alarme annulée					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1609]	Désarmement utilisateur 01	/	[1610]	Désarmement utilisateur 05	/
	Désarmement utilisateur 02	/		Désarmement utilisateur 06	/
	Désarmement utilisateur 03	/		Désarmement utilisateur 07	/
	Désarmement utilisateur 04	/		Désarmement utilisateur 08	/
[1611]	Désarmement utilisateur 09	/	[1612]	Désarmement utilisateur 13	/
	Désarmement utilisateur 10	/		Désarmement utilisateur 14	/
	Désarmement utilisateur 11	/		Désarmement utilisateur 15	/
	Désarmement utilisateur 12	/		Désarmement utilisateur 16	/

Par défaut = FF

Codes de rapport d'armement spécial					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1617]	Armement automatique	/	[1618]	Armement rapide	/
	Fermeture tardive	/		Armement par ordinateur	/
	Absence de mouvement	/		Armement par interrupteur à clé	/
	Armement Partiel	/		Usage futur	/

Par défaut = FF

Codes de rapport de désarmement spécial					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1619]	Fin d'armement automatique	/	[1620]	Annulation d'alarme paramédicale	/
	Désarmement par ordinateur	/		Désarmement par interrupteur à clé	/
	Désarmement par ordinateur après alarme	/		Désarmement par interrupteur à clé après alarme	/
	Annulation d'alarme par ordinateur	/		Annulation d'alarme par interrupteur à clé	/

Par défaut = FF

Codes de rapport d'alarme / Alarme incendie						
Section	Description	Donnée		Section	Description	Donnée
[1621]	Alarme / Incendie 01	/		[1622]	Alarme / Incendie 05	/
	Alarme / Incendie 02	/			Alarme / Incendie 06	/
	Alarme / Incendie 03	/			Alarme / Incendie 07	/
	Alarme / Incendie 04	/			Alarme / Incendie 08	/
[1623]	Alarme / Incendie 09	/		[1624]	Alarme / Incendie 13	/
	Alarme / Incendie 10	/			Alarme / Incendie 14	/
	Alarme / Incendie 11	/			Alarme / Incendie 15	/
	Alarme / Incendie 12	/			Alarme / Incendie 16	/
[1625]	Alarme / Incendie 17	/		[1626]	Alarme / Incendie 21	/
	Alarme / Incendie 18	/			Alarme / Incendie 22	/
	Alarme / Incendie 19	/			Alarme / Incendie 23	/
	Alarme / Incendie 20	/			Alarme / Incendie 24	/
[1627]	Alarme / Incendie 25	/		[1628]	Alarme / Incendie 29	/
	Alarme / Incendie 26	/			Alarme / Incendie 30	/
	Alarme / Incendie 27	/			Alarme / Incendie 31	/
	Alarme / Incendie 28	/			Alarme / Incendie 32	/
[1629]	Alarme / Incendie 33	/		[1630]	Alarme / Incendie 37	/
	Alarme / Incendie 34	/			Alarme / Incendie 38	/
	Alarme / Incendie 35	/			Alarme / Incendie 39	/
	Alarme / Incendie 36	/			Alarme / Incendie 40	/
[1631]	Alarme / Incendie 41	/		[1632]	Alarme / Incendie 45	/
	Alarme / Incendie 42	/			Alarme / Incendie 46	/
	Alarme / Incendie 43	/			Alarme / Incendie 47	/
	Alarme / Incendie 44	/			Alarme / Incendie 48	/
[1633]	Alarme / Incendie 49	/		[1634]	Alarme / Incendie 53	/
	Alarme / Incendie 50	/			Alarme / Incendie 54	/
	Alarme / Incendie 51	/			Alarme / Incendie 55	/
	Alarme / Incendie 52	/			Alarme / Incendie 56	/
[1635]	Alarme / Incendie 57	/		[1636]	Alarme / Incendie 61	/
	Alarme / Incendie 58	/			Alarme / Incendie 62	/
	Alarme / Incendie 59	/			Alarme / Incendie 63	/
	Alarme / Incendie 60	/			Alarme / Incendie 64	/
						Par défaut = FF

Codes de rapport de fin d'alarme / Fin d'alarme Incendie					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1641]	Fin d'alarme / Fin Incendie 01	/	[1642]	Fin d'alarme / Fin Incendie 05	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 02	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 06	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 03	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 07	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 04	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 08	/
[1643]	Fin d'alarme / Fin Incendie 09	/	[1644]	Fin d'alarme / Fin Incendie 13	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 10	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 14	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 11	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 15	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 12	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 16	/
[1645]	Fin d'alarme / Fin Incendie 17	/	[1646]	Fin d'alarme / Fin Incendie 21	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 18	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 22	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 19	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 23	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 20	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 24	/
[1647]	Fin d'alarme / Fin Incendie 25	/	[1648]	Fin d'alarme / Fin Incendie 29	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 26	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 30	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 27	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 31	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 28	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 32	/
[1649]	Fin d'alarme / Fin Incendie 33	/	[1650]	Fin d'alarme / Fin Incendie 37	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 34	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 38	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 35	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 39	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 36	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 40	/
[1651]	Fin d'alarme / Fin Incendie 41	/	[1652]	Fin d'alarme / Fin Incendie 45	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 42	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 46	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 43	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 47	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 44	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 48	/
[1653]	Fin d'alarme / Fin Incendie 49	/	[1654]	Fin d'alarme / Fin Incendie 53	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 50	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 54	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 51	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 55	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 52	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 56	/
[1655]	Fin d'alarme / Fin Incendie 57	/	[1656]	Fin d'alarme / Fin Incendie 61	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 58	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 62	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 59	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 63	/
	Fin d'alarme / Fin Incendie 60	/		Fin d'alarme / Fin Incendie 64	/

Par défaut = FF

Codes de rapport d'alarme spéciale					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1657]	Alarme d'urgence	/	[1658]	Fermeture de zone	/
	Alarme auxiliaire	/		Contrainte	/
	Alarme Incendie	/		Usage futur	/
	Fermeture récente	/		Alarme Paramédicale	/

Par défaut = FF

Codes de rapport de zones d'autoprotection					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1661]	Zone Autoprotection 01	/	[1662]	Zone Autoprotection 05	/
	Zone Autoprotection 02	/		Zone Autoprotection 06	/
	Zone Autoprotection 03	/		Zone Autoprotection 07	/
	Zone Autoprotection 04	/		Zone Autoprotection 08	/
[1663]	Zone Autoprotection 09	/	[1664]	Zone Autoprotection 13	/
	Zone Autoprotection 10	/		Zone Autoprotection 14	/
	Zone Autoprotection 11	/		Zone Autoprotection 15	/
	Zone Autoprotection 12	/		Zone Autoprotection 16	/
[1665]	Zone Autoprotection 17	/	[1666]	Zone Autoprotection 21	/
	Zone Autoprotection 18	/		Zone Autoprotection 22	/
	Zone Autoprotection 19	/		Zone Autoprotection 23	/
	Zone Autoprotection 20	/		Zone Autoprotection 24	/
[1667]	Zone Autoprotection 25	/	[1668]	Zone Autoprotection 29	/
	Zone Autoprotection 26	/		Zone Autoprotection 30	/
	Zone Autoprotection 27	/		Zone Autoprotection 31	/
	Zone Autoprotection 28	/		Zone Autoprotection 32	/
[1669]	Zone Autoprotection 33	/	[1670]	Zone Autoprotection 37	/
	Zone Autoprotection 34	/		Zone Autoprotection 38	/
	Zone Autoprotection 35	/		Zone Autoprotection 39	/
	Zone Autoprotection 36	/		Zone Autoprotection 40	/
[1671]	Zone Autoprotection 41	/	[1672]	Zone Autoprotection 45	/
	Zone Autoprotection 42	/		Zone Autoprotection 46	/
	Zone Autoprotection 43	/		Zone Autoprotection 47	/
	Zone Autoprotection 44	/		Zone Autoprotection 48	/
[1673]	Zone Autoprotection 49	/	[1674]	Zone Autoprotection 53	/
	Zone Autoprotection 50	/		Zone Autoprotection 54	/
	Zone Autoprotection 51	/		Zone Autoprotection 55	/
	Zone Autoprotection 52	/		Zone Autoprotection 56	/
[1675]	Zone Autoprotection 57	/	[1676]	Zone Autoprotection 61	/
	Zone Autoprotection 58	/		Zone Autoprotection 62	/
	Zone Autoprotection 59	/		Zone Autoprotection 63	/
	Zone Autoprotection 60	/		Zone Autoprotection 64	/

Par défaut = FF

Codes de rapport de fin d'autoprotection					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1681]	Fin de zone Autoprotection 01	/	[1682]	Fin de zone Autoprotection 05	/
	Fin de zone Autoprotection 02	/		Fin de zone Autoprotection 06	/
	Fin de zone Autoprotection 03	/		Fin de zone Autoprotection 07	/
	Fin de zone Autoprotection 04	/		Fin de zone Autoprotection 08	/
[1683]	Fin de zone Autoprotection 09	/	[1684]	Fin de zone Autoprotection 13	/
	Fin de zone Autoprotection 10	/		Fin de zone Autoprotection 14	/
	Fin de zone Autoprotection 11	/		Fin de zone Autoprotection 15	/
	Fin de zone Autoprotection 12	/		Fin de zone Autoprotection 16	/
[1685]	Fin de zone Autoprotection 17	/	[1686]	Fin de zone Autoprotection 21	/
	Fin de zone Autoprotection 18	/		Fin de zone Autoprotection 22	/
	Fin de zone Autoprotection 19	/		Fin de zone Autoprotection 23	/
	Fin de zone Autoprotection 20	/		Fin de zone Autoprotection 24	/
[1687]	Fin de zone Autoprotection 25	/	[1688]	Fin de zone Autoprotection 29	/
	Fin de zone Autoprotection 26	/		Fin de zone Autoprotection 30	/
	Fin de zone Autoprotection 27	/		Fin de zone Autoprotection 31	/
	Fin de zone Autoprotection 28	/		Fin de zone Autoprotection 32	/
[1689]	Fin de zone Autoprotection 33	/	[1690]	Fin de zone Autoprotection 37	/
	Fin de zone Autoprotection 34	/		Fin de zone Autoprotection 38	/
	Fin de zone Autoprotection 35	/		Fin de zone Autoprotection 39	/
	Fin de zone Autoprotection 36	/		Fin de zone Autoprotection 40	/
[1691]	Fin de zone Autoprotection 41	/	[1692]	Fin de zone Autoprotection 45	/
	Fin de zone Autoprotection 42	/		Fin de zone Autoprotection 46	/
	Fin de zone Autoprotection 43	/		Fin de zone Autoprotection 47	/
	Fin de zone Autoprotection 44	/		Fin de zone Autoprotection 48	/
[1693]	Fin de zone Autoprotection 49	/	[1694]	Fin de zone Autoprotection 53	/
	Fin de zone Autoprotection 50	/		Fin de zone Autoprotection 54	/
	Fin de zone Autoprotection 51	/		Fin de zone Autoprotection 55	/
	Fin de zone Autoprotection 52	/		Fin de zone Autoprotection 56	/
[1695]	Fin de zone Autoprotection 57	/	[1696]	Fin de zone Autoprotection 61	/
	Fin de zone Autoprotection 58	/		Fin de zone Autoprotection 62	/
	Fin de zone Autoprotection 59	/		Fin de zone Autoprotection 63	/
	Fin de zone Autoprotection 60	/		Fin de zone Autoprotection 64	/
			Par défaut = FF		

Codes de rapports spéciaux					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1701]	Démarrage à froid	/	[1702]	Connexion logiciel installateur	/
	Rapport de test	/		Déconnexion logiciel installateur	/
	Usage Futur	/		Agression	/
	Déconnexion logiciel	/		Usage futur	/
			Défaut = FF		
Codes de rapports de trouble système					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1711]	SLT	/	[1712]	Autoprotection centrale	/
	Panne de CA	/		Supervision brouillage radio	/
	Défaillance batterie	/		Perte réseau GSM	/
	Perte de l'heure	/		Perte de module GSM	/
			Défaut = FF		
Section	Description	Donnée			
[1713]	Usage futur	/			
	Usage futur	/			
	Perte de supervision de module IP	/			
	Echec de Com. Avec le PC de télé surv.	/			
			Défaut = FF		
Codes de rapports de fin de trouble système					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1721]	Fin SLT	/	[1722]	Fin Autoprotection centrale	/
	Fin Panne de CA	/		Fin de supervision brouillage radio	/
	Fin Défaillance batterie	/		Fin de perte réseau GSM	/
	Fin Perte de l'heure	/		Fin de perte de module GSM	/
			Défaut = FF		
Section	Description	Donnée			
[1723]	Usage futur	/			
	Usage futur	/			
	Fin Perte de supervision de module IP	/			
	Fin Echec de Com. Avec le PC de télé surv.	/			
			Défaut = FF		

Codes de rapports Trouble / fin de trouble de Zone					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1731]	Défaut Pile zone	/	[1732]	Fin de Défaut Pile zone	/
	Perte de supervision de zone	/		Fin de perte de supervision zone	/
	Usage Futur	/		Usage futur	/
	Usage Futur	/		Usage futur	/
Défaut = FF					
Codes de rapports Trouble / fin de trouble de PGM Radio					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1733]	Trouble Autoprotection PGM Radio	/	[1734]	Fin Trouble Autoprotection PGM Radio	/
	Perte Supervision PGM Radio	/		Fin de Perte Supervision PGM Radio	/
	Usage Futur	/		Usage futur	/
	Usage Futur	/		Usage futur	/
Défaut = FF					
Codes de rapports Trouble / fin de trouble de Clavier Radio					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1735]	Perte Supervision clavier radio	/	[1736]	Fin de Perte Supervision clavier Radio	/
	Défaut pile clavier radio	/		Fin de défaut pile clavier radio	/
	Défaut Alimentation clavier Radio	/		Fin Défaut Alimentation clavier Radio	/
	Usage Futur	/		Usage futur	/
Défaut = FF					
Codes de rapports Trouble / fin de trouble de Répéteur Radio					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1737]	Perte de supervision répéteur radio	/	[1738]	Fin de Perte Supervision répéteur Radio	/
	Défaut pile répéteur radio	/		Fin de défaut pile répéteur radio	/
	Défaut Alimentation répéteur Radio	/		Fin Défaut Alimentation répéteur Radio	/
	Usage Futur	/		Usage futur	/
Défaut = FF					
Codes de rapports Trouble / fin de trouble de Sirène Radio					
Section	Description	Donnée	Section	Description	Donnée
[1739]	Trouble Autoprotection Sirène radio	/	[1740]	Fin Trouble Autoprotection Sirène radio	/
	Perte supervision Sirène radio	/		Fin perte supervision Sirène radio	/
	Trouble batterie Sirène radio	/		Fin Trouble batterie Sirène radio	/
	Trouble alimentation Sirène radio	/		Fin trouble alimentation Sirène radio	/
Défaut = FF					

Programmation du système				
Options Générales				
Section	Option	Description	OFF	ON
[2000]	1	Longueur Code d'accès	<input type="checkbox"/> 6 chiffres	<input checked="" type="checkbox"/> 4 chiffres
	2	Alerte Trouble Sonore (Sauf Trouble Alimentation secteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	3	Alerte Défaut d'alimentation secteur	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	4	Verrouillage code maître	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	5	supervision d'autoprotection centrale	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	6	Code nécessaire pour contourner une zone	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	7	partition	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	8	Usage futur	-	-
Section	Option	Description	OFF	ON
[2001]	1	Panique 1 (urgence)	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	2	Panique 2 (auxiliaire)	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	3	Panique 3 (incendie)	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	4	Panique 1 : Rapport seulement ou alarme audible	<input type="checkbox"/> Rapport seulement	<input checked="" type="checkbox"/> Audible
	5	Panique 2 : Rapport seulement ou alarme audible	<input type="checkbox"/> Rapport seulement	<input checked="" type="checkbox"/> Audible
	6	Panique 3 : Rapport seulement ou alarme audible	<input type="checkbox"/> Rapport seulement	<input checked="" type="checkbox"/> Audible
	7	Usage futur	-	-
	8	Usage futur	-	-
Section	Option	Description	OFF	ON
[2002]	1	Volume Max pour entrées / sorties	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	2	Volume Max en téléphone mains libres	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	3	Vérification de supervision	<input checked="" type="checkbox"/> 24 Heures	<input type="checkbox"/> 80 minutes
	4	Supervision de brouillage Radio	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	5	Heure d'été	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	6	Usage futur	-	-
	7	Usage futur	-	-
	8	Usage futur	-	-
Options d'armement / Désarmement				
Section	Option	Description	OFF	ON
[2003]	1	Bruit de sirène à l'armement / Désarmement par télécommande	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	2	Passage d'armement Partiel à Armement Partiel Forcé	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	3	Passage d'Armement Nuit à Armement Nuit Forcé	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	4	Passage d'Armement Complet à Armement Complet Forcé	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	5	Rapport de Désarmement du système	<input type="checkbox"/> Toujours	<input checked="" type="checkbox"/> Après alarme
	6	Armement Partiel Rapide	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	7	Armement Nuit Rapide	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	8	Armement Complet Rapide	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé

Options des Modules sans fil					
Section	Option	Description	OFF	ON	
[2004]	1	Usage Futur	-	-	
	2		▲ Sur coupure de sirène	☐ Sur fermeture de zone	
	3 & 4	Option de reconnaissance d'autoprotection		3	4
		Désactivé		OFF	OFF
		Défaut seulement		ON	OFF
		Désarmé : Défaut seulement		OFF	ON
		Armé : Suit le type d'alarme de la zone			
		Désarmé : Alarme audible		ON	ON
	Armé : Suit le type d'alarme de la zone				
	5	Génère un trouble d'AP si détecté sur un zone contournée		▲ NON	☐ OUI
	6 & 7	Option de supervision du module radio		6	7
		désactivé		OFF	OFF
		Défaut seulement		OFF	ON
		Désarmé : Défaut seulement		ON	OFF
Armé : Suit le type d'alarme de la zone					
Désarmé : Alarme audible		ON	ON		
Armé : Suit le type d'alarme de la zone					
8	Génère un trouble d'AP si détecté sur un zone contournée		▲ Désactivé	☐ Activé	
Section	Option	description	OFF	ON	
[2005]	1	Entrée / Sortie 1 utilisée comme	▲ PGM 1	☐ Zone 1	
	2	Entrée / Sortie 2 utilisée comme	▲ PGM 2	☐ Zone 2	
	3	Etat normal PGM 1	▲ N.O	☐ N.C	
	4	Etat normal PGM 2	▲ N.O	☐ N.C	
	5	Usage Futur	-	-	
	6	Mode d'affichage en direct sur clavier radio	☐ Désactivé	▲ Activé	
	7	Résistance de fin de ligne	▲ Pas de Fin de ligne	☐ Résistance de Fin de ligne	
	8	Usage Futur	-	-	
Options du composeur					
Section	Option	Description	OFF	ON	
[2006]	1 & 2	Options de gestion de la ligne de téléphone	1	2	
		Gestion désactivée	OFF	OFF	
		Défaut seulement	ON	OFF	
		Désarmé : Défaut seulement	OFF	ON	
		Armé : Alarme audible			
		Les alarmes silencieuses deviennent audibles		ON	ON
	3	Passer en impulsionnel après la 5° tentative	▲ Désactivé	☐ Activé	
	4	Rappel logiciel	▲ Désactivé	☐ Activé	
	5	Armement/Désarmement à distance sur appel entrant	☐ Désactivé	▲ Activé	
	6	Forcer la composition	▲ Désactivé	☐ Activé	
7	Composition DTMF	▲ Désactivé	☐ Activé		
8	Rapport d'impulsions	1:2	1:1.5		
Section	Option	Description	OFF	ON	
[2007]	1	Rapport ligne terrestre activé	☐ Désactivé	▲ Activé	
	2	Rapport GSM activé	☐ Désactivé	▲ Activé	
	3	Rapport GPRS activé	☐ Désactivé	▲ Activé	
	4	Usage futur	-	-	
	5	Rapport SMS activé	☐ Désactivé	▲ Activé	
	6	Armement / Désarmement par SMS	☐ Désactivé	▲ Activé	
	7	Usage futur	-	-	
	8	Contournement du Contact ID	▲ Désactivé	☐ Activé	

Section	Option	Description	OFF	ON
[2008]	1 & 2	Options de gestion GPRS	1	2
		Gestion GPRS désactivé	OFF	OFF
		Défaut seulement	ON	OFF
		Désarmé : Défaut seulement	OFF	ON
		Armé : Alarme audible		
	Les alarmes silencieuses deviennent audibles	ON	ON	
	3 & 4	Usage futur	-	-
	5	Événement cripté sur port série externe	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	6	Événement sur port série externe	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
7	Événement sur modem (quand connecté)	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé	
8	Evenement sur GPRS (quand connecté)	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé	

Minuteurs du système			
Section	Description	Donnée (valeur de 000 à 255)	Réglage par défaut
[2020]	Délai d'entrée 1	__/__/__ secondes	045 secondes
[2021]	Délai d'entrée 2	__/__/__ secondes	045 secondes
[2022]	Délai Intellizone	__/__/__ secondes (minimum 10 secondes)	045 secondes
[2023]	Temporisation fermeture récente	__/__/__ secondes	Désactivé
[2024]	Compte à rebours fermeture automatique de zone	__/__/__ fois	005 fois
[2025]	Délai de verouillage à distance	__/__/__ secondes	020 secondes
[2026]	Temporisation agression	__/__/__ jours	Désactivé
[2027]	Délai de rapport de défaut secteur	__/__/__ minutes	015 minutes
[2028]	Délai de pré alarme (StayD)	__/__/__ secondes	255 secondes
[2029]	Délai de réarmement (StayD)	__/__/__ secondes	015 secondes
[2030]	Sélection de la mélodie de délai d'entrée	__/__/__ (000 à 006*)	003
[2031]	Sélection de la mélodie de délai de sortie	__/__/__ (000 à 006*)	002
[2032]	Nombre de sonneries	__/__/__ sonneries	008 sonneries
[2033]	Délai de contournement du répondeur	__/__/__ secondes	030 secondes
[2034]	Minuteur de défaillance de gestion de ligne téléphone	__/__/__ secondes	032 secondes
[2035]	Délai de transmission d'alarme	__/__/__ secondes	Désactivé
[2036]	Délai entre deux tentatives de numérotation	__/__/__ secondes (maximum 130 secondes)	020 secondes
[2037]	Taux le plus bas (com. Primaire)	__/__(00=Ligne terrestre ; 02=GSM)	Désactivé
[2038]	Rapport de test automatique	__/__/__ jours	Désactivé
[2039]	Heure de test automatique	__/__:__/__ heures	Désactivé
[2040]	Délai de perte de réseau GSM	__/__/__ secondes	000 secondes
[2041]	Délai d'économiseur de bande passante GPRS	__/__:__/__ minutes	Désactivé

*000 = Pas de tonalité, 001 = sonnerie, 002 = compte à rebours, 003 = Tonalité 1, 004 = Tonalité 2, 005 = Tonalité 3, 006 = Tonalité 4.

Réglages du passage à l'heure d'été

Codes pays

La table 9 récapitule les pays et leur code respectif. Cette information est nécessaire lorsque l'on programme la section [2045] pour le passage automatique à l'heure d'été. Pour activer cette option, se référer à la section [2002], option 5.

Valeur à entrer	Pays	Valeur à entrer	Pays
00	Mexique, St Johns, Bahamas, îles Turks et Caicos	10	Chatham
01	Cuba	11	Tonga
02	Brésil	12	Irak, Syrie
03	Chili	13	Israël
04	îles Malouines	14	Liban, Kirghiztan
05	Paraguay	15	Palestine
06	UE, GB, Groenland	16	Egypte
07	Russie et satellites de l'ex URSS	17	Namibie
08	Australie méridionale, Victoria, Territoire de la Capitale de l'Australie, Nouvelles Galles du Sud	18	Canada, USA
09	Tasmanie, île Lord Howe	19	Nouvelle Zélande

Section	Donnée	Description
[2045]	___/___	00 à 99 Code Pays

Programmation des Partitions				
Options de partitions				
Section	Option	Description	OFF	ON
[2101]	1 & 2	Horaire d'armement automatique	1	2
		Désactivé	OFF	OFF
		Armement Partiel	ON	OFF
		Armement Nuit	OFF	ON
		Armement Complet	ON	ON
	3 & 4	Auto armement par absence de mouvement	3	4
		Désactivé	OFF	OFF
		Armement Partiel	ON	OFF
		Armement Nuit	OFF	ON
		Armement Complet	ON	ON
	5	Basculer en mode Partiel si aucune zone temporisée n'est ouverte	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	6	Les zones suiveuses passent en zones temporisées 2 quand une zone temporisée est contournée	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	7	Pas de délai de sortie si armement par télécommande	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
8	Fin de délai de sortie	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé	
[2102]	1 & 2	Horaire d'armement automatique	1	2
		Désactivé	OFF	OFF
		Armement Partiel	ON	OFF
		Armement Nuit	OFF	ON
		Armement Complet	ON	ON
	3 & 4	Auto armement par absence de mouvement	3	4
		Désactivé	OFF	OFF
		Armement Partiel	ON	OFF
		Armement Nuit	OFF	ON
		Armement Complet	ON	ON
	5	Basculer en mode Partiel si aucune zone temporisée n'est ouverte	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	6	Les zones suiveuses passent en zones temporisées 2 quand une zone temporisée est contournée	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	7	Pas de délai de sortie si armement par télécommande	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
8	Fin de délai de sortie	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé	

Temporisation des partitions			
Section	Partition 1	Possibilités	Délai choisi
[2110]	Délai de sortie	000 à 255 secondes	__/__/__
[2111]	Délai de coupure sirène	000 à 255 minutes	__/__/__
[2112]	Délai sans mouvement	000 à 255 x 15 minutes	__/__/__

Section	Partition 2	Possibilités	Délai choisi
[2120]	Délai de sortie	000 à 255 secondes	__/__/__
[2121]	Délai de coupure sirène	000 à 255 minutes	__/__/__
[2122]	Délai sans mouvement	000 à 255 x 15 minutes	__/__/__

Horaire d'auto armement des partitions

Section	Partition	Horaire d'auto-armement
[2151]	Horaire partition 1	__/__:__/__
[2152]	Horaire partition 2	__/__:__/__

Programmation Utilisateur				
Verrouillage Installateur				
Section	Description			
[2300]	_/_/_/_			
NOTE : Pour activer le verrouillage Installateur, entrer 147				
Options d'utilisateurs				
Section	Option	Description	OFF	ON
[2501] ↓	1	Droit d'accès à la partition 1	<input type="checkbox"/> Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/> Activé
	2	Droit d'accès à la partition 2	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	3	Contournement	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
	4	Usage Futur	-	-
	5	Usage Futur	-	-
	6	Usage Futur	-	-
	7	Activation des PGM (appuyer sur CLEAR + ENTER pour générer un événement)	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
[2516]	8	Option de contrainte	<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	<input type="checkbox"/> Activé
Rappel : ▲ = Par défaut				

Identification de l'installateur pour le logiciel				
Section	Login du logiciel	Description		
[2401]	Nom d'utilisateur de l'installateur	_/_		
[2402]	Mot de passe de l'installateur	_/_		

Description des événements de la MG6250

La table suivante détaille la liste des événements qui peuvent apparaître sur la central MG6250

NOTE : Dans la colonne SECTEUR, 1 et 2 se rapportent respectivement aux partitions 1 et 2, tandis que 3 se rapporte aux 2 partitions simultanément.

Événements Non reportables / Non gardés en mémoire				
Table 10 : Événements Non reportables / Non gardés en mémoire				
Evenement	Description de l'événement	Sous événement	Description du Sous événement	Secteur
00	Zone OK	01-64	Numéro de zone	1,2,3
01	Zone ouverte	99		
02	Statut de partition	00	Réservé (pas prêt)	1,2,3
		01	Réservé (prêt)	
		02	Alarme silencieuse	
		03	Alarme Buzzer	
		04	Alarme Continue	
		05	Alarme Pulsée	
		06	Flash Clignotant	
		07	Alarme arrêtée	
		08	Bruit de sirène ON	
		09	Bruit de sirène OFF	
		10	Impulsion à la terre	
		11	Désarmement partition	
		12	Armement partition	
		13	Départ délai d'entrée	
		14	Départ délai de sortie	
		15	Délai de pré alarme	
	16	Réservé		
03	Statut de la cloche	00	Cloche OFF	1,2,3
		01	Cloche ON	
		02	Bruit de sirène (1 fois)	
		03	Bruit de sirène (2 fois)	
04				
05				

Événements Non reportables / Gardés en mémoire

Table 11 : Événements Non reportables / Gardés en mémoire

Evenement	Description de l'événement	Sous événement	Description du Sous événement	Secteur
06	Événement Non reportable	01	Appuyer sur CLEAR + ENTER pendant 3 secondes	1
		03	Armer en mode Partiel	1,2,3
		04	Armer en mode Nuit	
		05	Armer en mode Forcé	
		06	Armement coplet quand armé en mode partiel	1
		07	Echec de communication PC	
		08	Appui sur touche fonction 1	
		09	Appui sur touche fonction 2	
		10	Appui sur touche fonction 3	
		11	Appui sur touche fonction 4	
		12	Appui sur touche fonction 5	1,2,3
		13	Appui sur touche fonction 6	
		14	Alarme de sabotage	1
		15	Alarme de perte de supervision	
		16	Défaut batterie carillon 1	
		17	Fin de défaut batterie carillon 1	
		18	Défaut batterie carillon 2	
		19	Fin de défaut batterie carillon 2	

Table 11 : Evénements non reportables / Evénements Sauvegardés (suite)						
Evenement	Description de l'événement	Sous événement	Description du Sous événement	Secteur		
06 (suite)	Evénement Non reportable	20	Passage d'armement nuit à armement Complet	1,2,3		
		21	Mise à jour firmware	1		
		22	Carte SIM manquante	1,2,3		
		23	Mode StayD activé			
		24	Mode StayD désactivé	1		
		25	Changement de statut d'enregistrement IP			
		26	Changement de statut d'enregistrement GPRS			
		27	Accès à distance refusé			
				30	Appel utilisateur terminé par sondage centrale	1
07	Accès à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
08	PGM1 à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
09	PGM2 à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
10	PGM3 à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
11	PGM4 à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
12	PGM5 à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
13	PGM6 à distance	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
14	Accès utilisateur à distance autorisé	01-08	Numéro d'utilisateur	1		
		99	Tout utilisateur			
15	Activation des PGM par téléphone	01-64	Numéro de sortie	1		
		99	Toute sortie			
16	Reconnaissance Bip Fumée	01-64	Numéro de zone	1		
		99	Toute zone			
17	Zone à transmission retardée	01-64	Numéro de zone	1		
		99	Toute zone			
18	Force signal zone 1 faible	01-64	Numéro de zone	1		
		99	Toute zone			
19	Force signal zone 2 faible	01-64	Numéro de zone	1		
		99	Toute zone			
20	Force signal zone 3 faible	00-255	Numéro de zone	1		
		00-255	Toute zone			
21	Force signal zone 4 faible	01-64	Numéro de zone	1		
		99	Toute zone			
22	Voltage batterie	01-64	Voltage batterie	1		
23	Voltage Secteur	99	Voltage secteur	1		
24	Tempo incendie démarrée	01-16	Numéro de zone	1,2,3		
		99	Toute zone			
25	Tempo Incendie annulée	01-64	Numéro de zone	1,2,3		
		99	Toute zone			
26	Code utilisateur entré	01-64	Numéro d'utilisateur	1,2,3		
		99	Tout utilisateur			
28	Reconnaissance passage StayD	01-64	Numéro de zone	1,2,3		
		99	Toute zone			
29	Démarrage à froid	01-64	Numéro de zone	1		
		99	Toute zone			

Evenements reportables / Evenements sauvegardés				
Table 12 : Evenements reportables / Evenements sauvegardés				
Evenement	Description de l'événement	Sous événement	Description du Sous événement	Secteur
40	Armement par utilisateur	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3
		99	Tout utilisateur	
41	Armement spécial	00	Armement automatique (horaire ou absence de mouvement)	1,2,3
		01	Retard de fermeture	
		02	Armement par absence de mouvement	
		03	Armement Partiel	
		04	Armement rapide	
		05	Armement via Babyware	
		06	Armement via serrure	
42	Désarmement par utilisateur	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3
		99	Tout utilisateur	
43	Désarmement après alarme par utilisateur	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3
		99	Tout utilisateur	
44	Alarme annulée par utilisateur	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3
		99	Tout utilisateur	
45	Désarmement spécial	00	Armement automatique annulé (horaire ou absence de mouvement)	1,2,3
		01	Désarmement via babyware	
		02	Désarmement via Babyware après alarme	
		03	Alarme annulée via Babyware	
		04	Alarme paramédicale annulée	
		05	Désarmement via serrure	
		06	Désarmement via serrure après alarme	
46	Zone contournée	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
47	Zone en alarme	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
48	Alarme incendie	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
49	Fin d'alarme de zone	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
50	Fin d'alarme incendie	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
51	Fermeture de zone	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	

Evenements reportables / Evenements sauvegardés

Table 12 : Evenements reportables / Evenements sauvegardés

Evenement	Description de l'événement	Sous événement	Description du Sous événement	Secteur
52	Armement spécial	00	Urgence Panique	1,2,3
		01	Panique médicale	1,2,3
		02	Panique incendie	1,2,3
		03	Fermeture récente	1,2,3
		04	Fermeture globale	1,2,3
		05	Alarme Contrainte	1,2,3
53	Alarme paramédicale	01-16	Numéro d'utilisateur	1,2,3
		99	Tout utilisateur	
54	Spécial	00	Alimentation système	1
		01	Test de rapport	
		02	Connexion logiciel	
		03	déconnexion logiciel	
		04	Installateur en programmation	
		05	Fin de programmation de l'installateur	
		06	Fin de délai fermeture agression	
55	Nouveau trouble	00	Trouble ligne terrestre	1
		01	Défaut alimentation	
		02	Défaut batterie	
		03	Défaut perte de l'heure	
		04	Autoprotection centrale	
		05	Brouillage radio	
		06	Perte de réseau GSM	
		07	Perte de supervision GSM	
		08	Pas de réseau IP	
		09	Perte de supervision IP	
		10	Perte du récepteur IP	
		11	Echec de communication avec la centrale	
		12	Echec de communication de rapport	
56	Fin de trouble	00	Fin Trouble ligne terrestre	1
		01	Fin Défaut alimentation	
		02	Fin Défaut batterie	
		03	Fin Défaut perte de l'heure	
		04	Fin Autoprotection centrale	
		05	Fin Brouillage radio	
		06	Fin Perte de réseau GSM	
		07	Fin Perte de supervision GSM	
		08	Fin Pas de réseau IP	
		09	Fin Perte de supervision IP	
		10	Fin Perte du récepteur IP	
		11	Fin d'échec de communication avec la centrale	
		12	Fin d'échec de communication de rapport	
57	Trouble d'autoprotection de zone	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
58	Fin d'autoprotection de zone	01-64	Numéro de zone	1,2,3
		99	Toute zone	
59	Batterie faible sur zone	01-64	Numéro de zone	1
		99	Toute zone	
60	Fin de batterie faible sur zone	01-64	Numéro de zone	1
		99	Toute zone	
61	Défaut supervision de zone	01-64	Numéro de zone	1
		99	Toute zone	

Table 12 : Evenements reportables / Evenements sauvegardés (suite)

Evenement	Description de l'événement	Sous événement	Description du Sous événement	Secteur
62	Fin de trouble supervision de zone	01-64	Numéro de zone	1
		99	Toute zone	
63	Trouble autoprotection PGM	01-08	Numéro de PGM	1
		99	Toute PGM	
64	Fin de trouble autoprotection PGM	01-08	Numéro de PGM	1
		99	Toute PGM	
65	Perte de supervision PGM	01-08	Numéro de PGM	1
		99	Toute PGM	
66	Fin de perte de supervision PGM	01-08	Numéro de PGM	1
		99	Toute PGM	
67	Perte de supervision clavier	01-04	Numéro de clavier	1
		99	Tout clavier	
68	Fin de perte de supervision clavier	01-04	Numéro de clavier	1
		99	Tout clavier	
69	Batterie faible clavier	01-04	Numéro de clavier	1
		99	Tout clavier	
70	fin de batterie faible clavier	01-04	Numéro de clavier	1
		99	Tout clavier	
71	Défaut alimentation clavier	01-04	Numéro de clavier	1
		99	Tout clavier	
72	Fin de défaut d'alimentation clavier	01-04	Numéro de clavier	1
		99	Tout clavier	
73	Perte de supervision répéteur	01-04	Numéro de répéteur	1
		99	Tout répéteur	
74	Fin de perte de supervision répéteur	01-04	Numéro de répéteur	1
		99	Tout répéteur	
75	Batterie faible répéteur	01-04	Numéro de répéteur	1
		99	Tout répéteur	
76	Fin de batterie faible répéteur	01-04	Numéro de répéteur	1
		99	Tout répéteur	
77	Défaut alimentation répéteur	01-04	Numéro de répéteur	1
		99	Tout répéteur	
78	Fin de défaut d'alimentation répéteur	01-04	Numéro de répéteur	1
		99	Tout répéteur	
79	Trouble autoprotection sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
80	Fin de trouble autoprotection sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
81	Perte de supervision sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
82	Fin de perte supervision sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
83	Batterie basse sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
84	Fin de batterie basse sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
85	Défaut alimentation sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	
86	Fin de défaut alimentation sirène	01-04	Numéro de sirène	1
		99	Toute sirène	

Entrer les informations

Lors de la programmation de certaines options de la MG6250, (entrer un nom de zone par exemple), il vous faudra entrer des caractères hexadécimaux et décimaux en utilisant le clavier de la centrale et ses touches d'action.

Valeurs décimales et hexadécimales

Table 13 : Liste des caractères alphanumériques

Touche	Valeur ou action
1	1/Caractères spéciaux (+-/@*.,;_#)
2	A/B/C/2
3	D/E/F/3
4	G/H/I/4
5	J/K/L/5
6	M/N/O/6
7	P/Q/R/S/7
8	T/U/V/8
9	W/X/Y/Z/9
0	0
]	ESPACE
OFF	Efface le caractère qui précède le curseur
STAY	Bascule entre minuscules et majuscule
SLEEP	Permet d'entrer les caractères spéciaux (cf. table 14)
*	Efface toute l'entrée
#	Accéder au menu ou à la section suivante
△	avance le curseur d'un cran
▽	recule le curseur d'un cran

Caractères Spéciaux

Pour entrer un caractère spécial de la table14, appuyer sur la touche SLEEP, suivie des trois chiffres trouvés dans la table, correspondant au caractère désiré.

Table 14 : Catalogue de caractères spéciaux

12-14 10-30	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	-	@	*	.	;
0001	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
0010	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[]	^	_	`	{
0011	~	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
0100	:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0101	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
0110	Z	[]	^	_	`	{	}	~	!	"	#	\$	%	&	'
0111	()	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	A
1000	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1001	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[]	^	_	`	{	}
1010	~	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
1011	:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1100	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1101	Z	[]	^	_	`	{	}	~	!	"	#	\$	%	&	'
1110	()	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	A
1111	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q